

True Wireless Stereo Earbuds Gyors útmutató

A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.

Biztonsági információk

- A belső áramkörök károsodásának megelőzése érdekében a készüléket ne használja poros, nedves vagy koszos környezetben, illetve mágneses mező közelében.
- Amikor a fülhallgatók használatával zenét hallgat vagy telefonhívásokat bonyolít, a hangerőt a megfelelő szintre állítsa be. A túl nagy hangerő maradandó halláskárosodást okozhat.
- Ne használja a készüléket vezetés közben.
- A készüléket ne csomagolja be, illetve ne takarja le törülközővel vagy más tárggyal. A készüléket ne használja zárt környezetben, mint például dobozban vagy tokban.
- Tartsa távol a készüléket tűztől, illetve hőforrásoktól, mint például elektromos fűtőtestektől, mikrohullámú sütőktől, sütőktől, vízmelegítőktől, tűzhelyektől és gyertyáktól.
- A készülék szárítását ne kísérelje meg külső hőforrás, például mikrohullámú sütő vagy hajszárító használatával.
- A készülék tisztításához tiszta, puha, száraz rongyot használjon. Tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- A készülék -10 °C és +45 °C közötti hőmérsékleten használható, illetve a készülék és annak kiegészítői -40 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten tárolandók. A túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet kárt tehet a készülékben.

1

Csomagolási lista


Wireless Bluetooth earbuds	1 pár
Töltőtok	1
Fülbetét	2 pár (nagy, kicsi)
Type-C töltőkábel	1
Felhasználói kézikönyv	1
Alkoholos törlőkendő	2

Alapjellemzők

Termék megnevezése: True Wireless Stereo Earbuds
Termékmodell: CE79
Teljes nettó tömeg: 47,1 g
Fő anyagok: ABS+PC
Fülhallgató akkumulátorkapacitása: 55 mAh (jellemzően)
Töltőtok akkumulátorkapacitása: 500 mAh (jellemzően)
Működési frekvencia: 2402-2480 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény: < 10 dBm (BT esetén); < 10 dBm (BLE esetén)


3

Megjelenés



* A fülhallgatókon gyárilag közepes méretű (M) fülbetétek vannak. Rendelésre állnak kis (S) és nagy (L) méretű fülbetétek is. Kérjük, válassza ki az Ön számára kényelmes fülbetéteket.


Óvintézkedések



- Amikor a fülhallgatókat az első alkalommal használja, tegye azokat a töltőtokba, és az aktiválásukhoz a töltőtokot zárja be 10 másodpercre.
- A napi használat során a töltőtokot lehetőleg ne nyissa és zárja gyakran.
- Mielőtt a fülhallgatókat a napi használatához kiveszi, a telefonján engedélyezze a Bluetooth-funkciót.
- A töltési és a hangproblémák elkerülése érdekében a mellékelt alkoholos törlőkendővel törölje le a fülhallgató fém töltőérintkezőit.

4

Kikapcsolás



Tegye a fülhallgatókat a töltőtokba, és zárja be a fedelet. A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak és töltő módba lépnek.

A töltőtok töltése




A töltőtokot csatlakoztassa a hálózati feszültségre a töltőkábel használatával:

- Amikor a töltőtok töltődik, a jelzőfény folyamatos piros színnel világít.
- Amikor a töltőtok teljesen feltöltődött, a jelzőfény folyamatos kék színnel világít.
- A töltőkábel eltávolítását követően, a jelzőfény kikapcsol.

5

Belépés párosítás módba



- Ha a fülhallgatókat első alkalommal használja, tegye azokat a töltőtokba, zárja be a tokot, majd 10 másodperc elteltével nyissa ki. Mindkét fülhallgatón fehér színnel villognak a jelzőfények, ami azt jelzi, hogy a fülhallgatók párosítás módba léptek.
- Ha nem az első alkalommal használja a fülhallgatókat, nyissa ki a töltőtokot úgy, hogy mindkét fülhallgató benne van. 10 másodperc elteltével, ha a fülhallgatóknak nem sikerült csatlakozniuk a készülékre, mindkét fülhallgatón fehér színnel villognak a jelzőfények, ami azt jelzi, hogy a fülhallgatók párosítás módba léptek.
- Miután a fülhallgatók csatlakoztak egy telefonra, ha a telefonon ki van kapcsolva a Bluetooth-funkció, mindkét fülhallgatón fehér színnel villognak a jelzőfények, ami azt jelzi, hogy a fülhallgatók párosítás módba léptek.


6

Párosítás



A telefonján engedélyezze a Bluetooth-funkciót, az elérhető készülékek listájában keresse meg a „Wireless Earbuds” lehetőséget, és a csatlakoztatáshoz érintse meg. Ha mindkét fülhallgató jelzőfénye 5 másodpercenként fehér színnel villog, a párosítás sikeres.

Gyári visszaállítás



A fülhallgatókat helyezze a töltőtokba, és a fülhallgatók gyári beállításokra való visszaállításához legalább 10 másodpercig tartsa nyomva egyszerre mindkét fülhallgató érintésvezérlő területét.

7

Zenelejátszás kezelése



Hívások kezelése



Hangsegéd aktiválása



A hangsegéd aktiválásához érintse meg háromszor a bal vagy a jobb fülhallgatót

8

Jelzőfények

Fülhallgatók	Várakozás a párosításra	Mindkét jelzőfény fehér színnel villog
	Csatlakoztatva	Mindkét jelzőfény 5 másodpercenként egyszer felvillan fehér színnel
	Hívás	Mindkét jelzőfény 5 másodpercenként kétszer felvillan fehér színnel
	Zenelejátszás	Mindkét jelzőfény kikapcsol
Töltőtok	Nyitott töltőtok	Ha az akkumulátor töltöttségi szintje normális, a jelzőfény folyamatosan kék színnel világít
	A töltőtok töltődik	Ha az akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, a jelzőfény folyamatosan piros színnel világít

Karbantartás

- Tartsa a készüléket és a kiegészítőit szárazon. A készülék szárítását ne kísérelje meg külső hőforrás, például mikrohullámú sütő vagy hajszárító használatával.
- A készüléket és kiegészítőit ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet hatáskörébe. Ellenkező esetben azok meghibásodhatnak, kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.
- Hagyja abba a készülék használatát, zárjon be minden alkalmazást, és válassza le az összes csatlakoztatott készüléket a készülék tisztítása és karbantartása előtt.
- Ne használjon erős vegyszereket, erős tisztítószereket vagy mosószereket a készülék vagy a kiegészítői tisztításához. A készülék és kiegészítői tisztításához tiszta, puha, száraz rongyot használjon.
- Ne helyezzen hosszabb ideig mágneses címkét tartalmazó kártyákat (például bankkártyákat vagy telefonkártyát) a készülék közelébe, mert azzal a kártya károsodását okozhatja.

9

A [Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.] kijelenti, hogy ez a [CE79] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <http://www.cosonic.cc>

Gyártó:
Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.
Cím: No.151, Ximiao Bianwang Section, Dongyuan Avenue, Shipai Town, Tungkuan, Kuangtung tartomány.
Website: www.cosonic.cc
Kínában készült